MANUÁL NA INŠTALÁCIU A OBSLUHU HYBRIDNEJ SOLÁRNEJ KLIMATIZÁCIE

MODEL LX 35, LX 50, LX 70



CE



LOGITEX

+



MATILACIAL

UPOZORNENIE RED INŠTALÁCIOU A P IMATIZÁCIE LO OBSLUHI' PRED INŠTALÁCIOU A POUŽÍVANÍM SOLÁRNEJ HYBRIDNEJ KLIMATIZÁCIE LOGITEX SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD

KIMATIZACIALX

CIALT

KLIMATIZACIA

J.

CIALT

+

LIMATIZA

VÝROBOK NEMÔŽU OVLÁDAŤ:

KLIMATIZACIA

XIL

Ť

IMATIZ OSOBY (VRÁTANE DETÍ) SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO OSOBY S NEDOSTATOČNÝMI ZNALOSŤAMI A SKÚSENOSŤAMI, POKIAĽ NIE SÚ POD DOZOROM ZODPOVEDNEJ OSOBY ALEBO NIE SÚ DOSTATOČNE PREŠKOLENÉ A OBOZNÁMENÉ SO SPRÁVNOU A BEZPEČNOU OBSLUHOU KLIMATIZÁCIE LOGITEX.



ACIA BALENIE OBSAHUJE:

5

ACIA

ACIALT



LOGITEX PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA

~

~

× + × +	+ + -	t ,
CIAN CIAN CIAN	ALD ALD A	CIA
IN IN IOBS	SAH	STRANA
1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	1.1 POPIS FUNKCIE	01
2 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX	2.1 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE	02
3 MECHANICKÉ PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX	3.1 NÁPLŇ KLIMATIZÁCIE 3.2 PRIPOJENIE VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY	04 04
	3.3 PRIEMERY PREPOJOVACÍCH TRUBÍC 3.4 MAXIMÁLNE PREVVÝŠENIE	04
	A VZDIALENOSŤ VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY	- +
4 PRACOVNÁ CHARAKTERISTIKA KLIMATIZÁCIE LX	4.1 TEPLOTNÝ ROZSAH KLIMATIZÁCIE LX 4.2 PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE	05 05
ATILA ATILA	K RIADIACEJ JEDNOTKE LXDC BOX 4.3 KOMUNIKÁCIA MEDZI KLIMATIZÁCIOU LX A RIADIACOU JEDNOTKOU LXDC BOX	06
5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE	5.1 POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA 5.2 NASTAVENIE KLIMATIZÁCIE LX 5.3 NASTAVENIE ČASOVANIA 5.4 NASTAVENIE DETSKÉHO ZÁMKU 5.5 POUŽITIE SPRIEVODNEJ FUNKCIE	07 08 09 10 10
6 PRIPOJENIE K WiFi	6.1 STIAHNUTIE APLIKÁCIE NA OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE LX 6.2 REGISTRÁCIA DO APLIKÁCIE	12
	6.3 REGISTRÁCIA KLIMATIZÁCIE LX 6.4 PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX K WiFi	13 13
+ + + -	 6.5 ZMENA NÁZVU KLIMATIZÁCIE LX 6.6 OPÄTOVNÉ PRIHLÁSENIE DO APLIKÁCIE 	14 15
ACIA KCIA KCIA	6.7 VYPNUTIE / SPUSTENIE KLIMATIZÁCIE LX CEZ APLIKÁCIU 6.8 OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE LX PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE	10
7 LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU	ri stili stili	18
8 ZÁRUKA A REKLAMÁCIE	When When i	18
thet for for	V LOGI PATENTOVANÁ	TEX
	$(\alpha) (\alpha) (\alpha)$	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

SOLÁRNA HYBRIDNÁ INVERTOROVÁ SPLIT KLIMATIZÁCIA LOGITEX (LX) JE VYMYSLENÁ A VYROBENÁ ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE Z ELEKTRICKEJ SIETE DOMU (AC) PRI VÝROBE CHLADU A TEPLA. JEJ POUŽÍVANÍM PRISPIEVAME K OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

LOGITEX KLIMATIZÁCIA

	LX 35	LX 50	LX 70
Parametre chladeni	a: 🧹	6.1	11
Príkon W	100 - 1580	140 - 2360	240 - 3030
Výkon W	1000 - 3700	1800 - 6000	2600 - 7900
Parametre kúrenia:			2
Príkon W	130 - 1510	200 - 2410	260 - 3140
Výkon W	1000 - 4500	1300 - 6700	1600 - 8800
Rozmery:		4	1 A A
Vnútorná jednotka	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
Vonkajšia jednotka	850 x 310 x 550	850 x 310 x 550	910 x 340 x 710
Váha (net):	· ~ , > ·	7 , E	>
Vnútorná jednotka l	kg 7,2	9,5	11,9
Vonkajšia jednotka	kg 33	35	45
Menovité napätie:		AC	-AC
AC	230V - 50Hz	230V - 50Hz	230V - 50Hz
DC	80 - 350V	80 - 350V	80 - 350V
Chladivo:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VC.
Тур	R410A	R410A	R410A
Prípustný pretlak:	17 J		
Tlaková strana	4,3 MPa	4,3 MPa	4,3 MPa
Sacia strana	1,1 MPa	1,1 MPa	1,1 MPa
Úroveň hluku:	1		1.5
Vnútorná jednotka	≤ 42 dB(A)	≤ 43 dB(A)	≤ 45 dB(A)
Vonkajšia jednotka	≤ 52 dB(A)	≤ 52 dB(A)	≤ 52 dB(A)
Tepelný rozsah:	-(2)	(`	(?
°C	17 - 31	17 - 31	17 - 31

1.1 POPIS FUNKCIE

SOLÁRNA HYBRIDNÁ KLIMATIZÁCIA LX PREDNOSTNE SPRACUVÁVA JEDNOSMERNÝ ELEKTRICKÝ PRÚD (DC) VYROBENÝ Z FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV BEZ ZMENY CHARAKTERISTIKY PRÚDU (DC). V PRÍPADE, ŽE SLNEČNÉ ŽIARENIE MÁ MALÚ INTENZITU, KLIMATIZÁCIA SI Z ELEKTRICKEJ SIETE DOMU (AC) ODOBERIE LEN POTREBNÝ ROZDIEL ELEKTRINY K ZABEZPEČENIU POŽADOVANEJ ČINNOSTI. V PRÍPADE, ŽE SLNKO NESVIETI (NOC), KLIMATIZÁCIA SI Z ELEKTRICKEJ SIETE DOMU (AC) ODOBERIE VŠETKU EKLEKTRICKÚ ENERGIU POTREBNÚ PRE JEJ FUNGOVANIE. KLIMATIZÁCIA SA OVLÁDA DIAĽKOVÝM OVLÁDAČOM (DO) ALEBO PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE V MOBILNOM TELEFÓNE CEZ WIFI ZABUDOVANOM V KLIMATIZÁCIÍ. KLIMATIZÁCIA MÁ OKREM WIFI AJ MODUL MPPT (VYHĽADÁVANIE MAXIMÁLNEJ ÚČINNOSTI FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV) A MÁ INTEGROVANÝ MODUL LX PRE PRIPOJENIE S RIADIACOU JEDNOTOU LOGITEX – LXDC BOX.



ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX K FOTOVOLTAICKÝM PANELOM (DC) A ELEKTRICKEJ SIETI DOMU (AC) MÔŽE LEN OPRÁVNENÁ OSOBA S PROFESIONÁLNOU KVALIFIKÁCIOU A OPRÁVNENÍM NA PRIPÁJANIE (DC) A (AC) ZARIADENÍ!

2.1 ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

KLIMATIZÁCIA LX MÔŽE FUNGOVAŤ V TROCH REŽIMOCH:

A. PRIPOJENÁ LEN DO ELEKTRICKEJ SIETE DOMU (AC), BEZ PRIPOJENIA K FOTOVOLTAICKÝM PANELOM.





ELEKTROINŠTALÁCIE

B. PRIPOJENÁ DO ELEKTRICKEJ SIETE DOMU (AC) A SÚČASNE PRIPOJENÁ K FOTOVOLTAICKÝM PANELOM (DC)

> PRIPOJENIE DC KÁBLOV Z FOTOVOLTAIKY

C. PRIPOJENÁ DO ELEKTRICKEJ SIETE DOMU (AC) A SÚČASNE PRIPOJENÁ K RIADIACEJ JEDNOTKE LX DC BOX, KTORÁ JE PRIPOJENÁ K FOTOVOLTAICKÝM PANELOM (DC) A ZÁSOBNÍKU VODY LX. PRI TAKOMTO ZAPOJENÍ SA FOTOVOL-TAICKÉ PANELY PRIPÁJAJÚ DO KLIMATIZÁCIE CEZ RIADIACU JEDNOTKU LXDC BOX.



PRIPOJENIE K RIADIACEJ JEDNOTKE LXDC BOX POMOCOU 12V AC KÁBLA





MECHANICKÉ PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX

KLIMATIZÁCIA JE VYSOKOTLAKOVÉ ZARIADENIE! KLIMATIZÁCIA MÁ VNÚTORNÚ A VONKAJŠIU JEDNOTKU, PREPOJENIE KTORÝCH MÔŽE VYKONAŤ LEN ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA S OPRÁVNENÍM NA OBSLUHU VYSOKOTLAKOVÝCH ZARIADENÍ!

3.1 NÁPLŇ KLIMATIZÁCIE

KLIMATIZÁCIA LX JE NAPLNENÁ ZMESOU (CHLADIVOM) R 410 A.

3.2 PREPOJENIE VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY KLIMATIZÁCIE LX

V BALENÍ KLIMATIZÁCIE LX NIE SÚ PREPOJOVACIE TRUBICE MEDZI VNÚTORNOU A VONKAJŠOU JEDNOTKOU!

JE TO Z DÔVODU, ŽE PREVAŽNE KAŽDÁ VZDIALENOSŤ MEDZI VNÚTORNOU A VONKAJŠOU JEDNOTKOU JE INÁ. AK BY V BALENÍ BOLI PREPOJOVACIE TRUBICE S FIXOVANOU DĹŽKOU A SKUTOČNÁ VZDIALENOSŤ BY BOLA DLHŠIA, PÔVODNÉ TRUBICE SA NEPOUŽIJÚ A VZNIKÁ NEPOTREBNÝ ODPAD.

3.3 PRIEMERY PREPOJOVACÍCH TRUBÍC

	LX 35	LX 50	LX 70
VEĽKOSŤ TRUBI	CE	11	· · · · ·
PLYN	1/2"	1/2"	5/8"
	∅ 12,7 mm	∅ 12,7 mm	∅ 15,9 mm
KVAPALINA	1/4"	1/4"	3/8"
	∅ 6,35 mm	∅ 6,35 mm	∅ 9,52 mm

3.4 MAXIMÁLNE PREVÝŠENIE A VZDIALENOSŤ VNÚTORNEJ A VONKAJŠEJ JEDNOTKY



PREPOJOVACIE TRUBICE MEDZI VNÚTORNOU A VONKAJŠOU JEDNOTKOU JE POTREBNÉ PRED NAPLNENÍM ODSAŤ VÁKUOVOU PUMPOU!



LOGITEX PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA

PRACOVNÁ CHARAKTERISTIKA KLIMATIZÁCIE LX

4.1 TEPLOTNÝ ROZSAH KLIMATIZÁCIE LX

he Vhe	REŽIM CHLADENIA	REŽIM KÚRENIA
Teplota		
Izbová teplota	17°C ~ 31°C	0°C ~ 30°C
Vonkajšia teplota	0°C ~ 50°C	-15°C ~ 30°C

V PRÍPADE, ŽE JE VONKAJŠIA TEPLOTA NIŽŠIA AKO 0°C, ŠTART KLIMATIZÁCIE MÔŽE BYŤ PO ZAPNUTÍ ONESKORENÝ O NIEKOĽKO MINÚT.

4.2 PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE K RIADIACEJ JEDNOTKE LXDC BOX

PRE MAXIMÁLNE CELOROČNÉ VYUŽITIE VYROBENEJ ELEKTRINY (DC) Z FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV JE POTREBNÉ PREPOJIŤ VONKAJŠIU JEDNOTKU KLIMATIZÁCIE LX S RIADIACOU JEDNOTKOU LXDC BOX. PREPOJENIE JE POMOCOU:

A DC KÁBLOV (PRIEMER 4MM) S KONEKTORMI MC4 NA OBIDVOCH STRANÁCH DC KÁBLOCH S PRIPOJENÍM NA VÝSTUP Č.2 RIADIACEJ JEDNOTKY LXDC BOX.



VÝSTUP Č.2 (DC-MC4) Z LXDC BOXU DO VONKAJŠEJ JEDNOTKY KLIMATIZÁCIE LX

DVOJŽILOVÉHO KÁBLA (DVOJLINKY), V KTOREJ JE PO PREPOJENÍ VONKAJŠEJ JEDNOTKY KLIMATIZÁCIE LX A RIADIACEJ JEDNOTKY LXDC BOX NAPÄTIE 12V AC



PRIPOJENIE 12 V AC KÁBLA K VONKAJŠEJ JEDNOTKE



PRIPOJENIE 12 V AC KÁBLA K RIADIACEJ JEDENOTKE LXDC BOX



4.3 KOMUNIKÁCIA MEDZI KLIMATIZÁCIOU LX A RIADIACOU JEDNOTKOU LXDC BOX

4.3.1 ZAPNUTIE KLIMATIZÁCIE

PO ZAPNUTÍ KLIMATIZÁCIE POMOCOU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA (DO) ALEBO POMOCOU APLIKÁCIE V MOBILNOM TELEFÓNE, SA AUTOMATICKY ODPOJÍ OHREV VODY JEDNOSMERNÝM PRÚDOM (DC) V ZÁSOBNÍKU VODY LX . V RIADIACEJ JEDNOTKE LXDC BOX SA AUTOMATICKY PRESMERUJE (DC) PRÚD NA VÝSTUP Č.2 , KDE JE PRIPOJENÝ PREPOJOVACÍ KÁBEL MEDZI RIADIACOU JEDNOTKOU LXDC BOX A KLIMATIZÁCIOU LX. PRIBLIŽNE PO 10 SEKUNDÁCH ZAČNE KLIMATIZÁCIA LX PREDNOSTNE ODOBERAŤ EKOLOGICKY VYROBENÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU Z FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV.

4.3.2 VYPNUTIE KLIMATIZÁCIE

KLIMATIZÁCIU JE MOŽNÉ VYPNÚŤ POMOCOU DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA (DO) ALEBO POMOCOU APLIKÁCIE V MOBILNOM TELEFÓNE A TO V REÁLNOM ČASE ALEBO, AK SA NASTAVÍ ČASOVANIE PO UPLYNUTÍ NASTAVENÉHO ČASU. KLIMATIZÁCIA AJ PO VYPNUTÍ PRACUJE URČITÚ DOBU V ÚSPORNOM REŽIME, PRETOŽE JE VEĽMI DÔLEŽITÉ, ABY DOŠLO K VYROVNANIU TEPLÔT KLIMATIZÁCIE LX A OKOLITÉHO PROSTREDIA A TÝM SA ZABRÁNILO KONDENZÁCIÍ VLHKOSTI A MOŽNÉHO VZNIKU PLESNÍ NA VÝMENNÍKOCH KLIMATIZÁCIE.

PO VYPNUTÍ KLIMATIZÁCIE LX SA POMOCOU RIADIACEJ JEDNOTKY LXDC BOX AUTOMATICKY PRESMERUJE ELEKTRINA (DC) Z FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV DO ZÁSOBNÍKA VODY, KDE SA ELEKTRINA ĎALEJ USKLADŇUJE VO FORME TEPLA. PRESMEROVANIE JE ČASOVO ONESKORENÉ:

PRI VÝROBE TEPLA: o 3 min PRI VÝROBE CHLADU: o 7 min

POZRI SCHÉMU ZAPOJENIA NA STRÁNKE ČÍSLO 03.

PRESMEROVANIE ELEKTRINY (DC) Z FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV MEDZI KLIMATIZÁCIOU LX A ZÁSOBNÍKOM VODY LX ZABEZPEČUJE MAXIMÁLNE CELOROČNÉ VYUŽITIE EKOLOGICKY VYROBENEJ ELEKTRINY, RÝCHLU A EFEKTÍVNU NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIE DO OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA JE CHARAKTERISTICKÁ PRE VŠETKY VÝROBKY LX.



DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

5.1 POPIS DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA

5.1.1 POPIS TLAČIDIEL DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA



5

5.2 NASTAVENIE KLIMATIZÁCIE LX

5.2.1 REŽIM KLIMATIZÁCIE

- I STLAČTE TLAČIDLO "MODE" NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI NA VÝBER FUNKCIE KLIMATIZÁCIE (AUTOMATICKÁ FUNKCIA, CHLADENIE, ODSÁVANIE VLHKOSTI, KÚRENIE ALEBO OBEH VZDUCHU V MIESTNOSTI)
- 2 STLAČTE TLAČIDLO ON/OFF NA AKTIVÁCIU VYBRANÉHO REŽIMU
- 3 NA VYPNUTIE STLAČTE TLAČIDLO ON/OFF

5.2.2 REGULÁCIA TEPLOTY

STLAČTE TLAČIDLO "TEMP" PRE NASTAVENIE TEPLOTY NA 17°C AŽ 30°C. STLAČTE ŠÍPKU HORE NA ZVÝŠENIE TEPLOTY A ŠÍPKU DOLE NA ZNÍŽENIE TEPLOTY.

TIP: TEPLOTA SA NEDÁ REGULOVAŤ V REŽIME OBEHU VZDUCHU V MIESTOSTI.

5.2.3 REGULÁCIA INTENZITY FÚKANIA

STLAČTE TLAČIDLO "WIND SPEED" NA NASTAVENIE POŽADOVANEJ INTENZITY FÚKANIA A STLAČTE TLAČIDLO "TEMP", ABY SA DOSIAHLO 1%-100% POŽADOVANEJ INTENZITY FÚKANIA PRE VYTVORENIE PRÍJEMNÉHO PROSTREDIA.

- TIP: NASTAVENIE INTENZITY FÚKANIA NIE JE MOŽNÉ V AUTOMATICKOM REŽIME A REŽIME ODVLHČOVANIA
- RADA: V AUTOMATICKOM REŽIME SI KLIMATIZÁCIA SAMA RIADI CHLADENIE, OBEH VZDUCHU ALEBO KÚRENIE. AK VÁM TO NEVYHOVUJE, MANUÁLNE VYBERTE POŽADOVANÝ REŽIM KLIMATIZÁCIE A TEPLOTU.

5.2.4 REGULÁCIA SMERU FÚKANIA

- 1 NA NASTAVENIE VEJÁRA STLAČTE TLAČIDLO "SWING" A VEJÁR REGULUJÚCI SMER FÚKANIA SA AUTOMATICKY POSUNIE
- 2 NA ZASTAVENIE POSUNU VEJÁRA ZNOVU STLAČTE TLAČIDLO "SWING"



5.2.5 MANUÁLNE NASTAVENIE VEJÁRA

5

KEĎ JE KLIMATIZÁCIA V PREVÁDZKE, NASTAVENIE SMERU FÚKANIA SI MÔŽETE PRISPÔSOBIŤ AJ MANUÁLNE POSUNUTÍM VEJÁRA POMOCOU ÚCHYTKY.



5.3 NASTAVENIE ČASOVANIA

5.3.1 ČASOVANIE ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

ČAS JE MOŽNÉ NASTAVIŤ V ROZMEDZÍ 0-24 HODÍN.

- 1 STLAČTE ĽAVÚ ČASŤ TLAČIDLA "TIME/LED" NA AKTIVÁCIU NASTAVENIA ČASOVANIA A ČAS JE VYSVIETENÝ.
- 2 STLAČTE TÚ ISTÚ ČASŤ TLAČIDLA ZNOVA, NASTAVTE POŽADOVANÝ ČAS A UVOĽNITE TLAČIDLO. OVLÁDANIE ZABLIKÁ A VYKONÁ FUNKCIU A VNÚTORNÁ JEDNOTKA ZVUKOVO POTVRDÍ, ŽE ČASOVAČ BOL AKTIVOVANÝ.

5.3.2 KONTROLA ZOSTÁVAJÚCEHO ČASU

STLAČTE TLAČIDLO NA ČASOVANIE A NA DIAĽKOVOM OVLÁDAČI SA ZOBRAZÍ ZOSTÁVAJÚCI ČAS NASTAVENÉHO REŽIMU. PODRŽTE TOTO TLAČIDLO DVE SEKUNDY, ABY SA NA DISPLEJI ZOBRAZIL PÔVODNÝ NASTAVENÝ ČAS.

5.3.3 VYPNUTIE ČASOVANIA

STLAČTE TLAČIDLO PRE NASTAVENIE ČASOVANIA A ZMEŇTE NASTAVENIE NA HODINU 0. TÝM ČASOVANIE DEAKTIVUJETE.

5.3.4 ZMENA ČASOVANIA

AK CHCETE ZMENIŤ NASTAVENIE ČASOVANIA, OPÄŤ STLAČTE TLAČIDLO "TIMER" A NASTAVTE NOVÚ HODNOTU.

RADY: TENTO MODEL JE VYBAVENÝ PREDCHLADENÍM A PREDOHREVOM. 5 MINÚT PRED SPUSTENÍM ČASOVANIA, AK JE TEPLOTA PROSTREDIA PODOBNÁ, AKO POŽADOVANÁ NASTAVENÁ TEPLOTA NA KLIMATIZÁCIÍ, KLIMATIZÁCIA BUDE PRACOVAŤ NA NIŽŠEJ FREKVENCIÍ.

AK VYPADNE PRÚD, ČASOVANIE SA AUTOMATICKY ZRUŠÍ A JE POTREBNÉ HO ZNOVU NASTAVIŤ.



5.4 NASTAVENIE DETSKÉHO ZÁMKU

FUNKCIA DETSKÉHO ZÁMKU SLÚŽI NA TO, ABY SA V PRÍPADE, ŽE SA DETI HRAJÚ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM NESTALO, ŽE OMYLOM SPUSTIA KLIMATIZÁCIU A DÔJDE TAK K ZBYTOČNEJ STRATE ELEKTRICKEJ ENERGIE.

5.4.1 ZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE KLÁVESNICE NA DIAĽKOVOM OVLÁDANÍ

- 1 STLAČTE NARAZ TLAČIDLO "MODE" A TLAČIDLO "SWING" A PODRŽTE 5 SEKÚND. NA DISPLEJI DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA SA OBJAVÍ SYMBOL ZÁMKU A OSTATNÉ TLAČIDLÁ SÚ TÝM DEAKTIVOVANÉ.
- 2 STLAČTE NARAZ TLAČIDLÁ "MODE" A "SWING" A PODRŽTE 2 SEKUNDY. KEĎ Z DISPLEJA DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA ZMIZNE SYMBOL ZÁMKU, DETSKÝ ZÁMOK BOL DEAKTIVOVANÝ A VŠETKY TLAČIDLÁ SÚ ZNOVU AKTÍVNE.

5.5 POUŽITIE SPRIEVODNEJ FUNKCIE

KLIMATIZÁCIU MÔŽETE VYUŽÍVAŤ V RÔZNYCH NASTAVITEĽNÝCH REŽIMOCH: ECO- REŽIM ŠETRENIA ENERGIE, FUNKCIA DISPLEJA, IMODE, SMART FÚKANIE, POHODLNÉ SPANIE, SÚCHÉ ČISTENIE, SPRIEVODNÉ ELEKTRICKÉ KÚRENIE, SILNÝ REŽIM, VONKAJŠIE ČISTENIE OD PRACHU.

5.5.1 REŽIM ECO - ŠETRENIE ENERGIE

KEĎ JE KLIMATIZÁCIA V REŽIME CHLADENIA, NA OVLÁDAČI STLAČTE TLAČIDLO "ECO". KLIMATIZÁCIA PREJDE DO REŽIMU CHLADENIA A ZÁROVEŇ ŠETRÍ ENERGIU, DISPLEJ NA VNÚTORNEJ JEDNOTKE SA PO 15 SEKUNDÁCH VYPNE A ZOBRAZUJE LEN IKONU ECO. KLIMATIZÁCIA REŽIM ECO AUTOMATICKY VYPNE PO 8 HODINÁCH PREVÁDZKY A PREJDE DO KLASICKÉHO CHLADIACEHO REŽIMU BEZ ZMENY V NASTAVENÍ TEPLOTY A RÝCHLOSTI FÚKANIA.

PRE PRIESTORY, KTORÉ TREBA DLHO VYKUROVAŤ ALEBO KEĎ JE VONKAJŠIA TEPLOTA PRÍLIŠ VYSOKÁ, PREMYSLITE SI ECO REŽIM, PRETOŽE V TAKÝCHTO PRÍPADOCH KLIMATIZÁCIA NEMUSÍ STAČIŤ NA VYCHLADENIE/VYKÚRENIE. SPOTREBA ENERGIE V REŽIME ECO BOLA TESTOVANÁ ODBORNÍKMI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A NAMERANÉ PARAMETRE SA MÔŽU LÍŠIŤ OD TÝCH, KTORÉ KLIMATIZÁCIA V REŽIME ECO VYKAZUJE U VÁS DOMA. ZÁVISÍ TO OD NIEKOĽKÝCH FAKTOROV, AKO VEĽKOSTI PRIESTORU, VONKAJŠEJ ALEBO VNÚTORNEJ TEPLOTY.

5.5.2 FUNKCIA DISPLEJA

KEĎ SA KLIMATIZÁCIA ZAPNE, STLAČTE PRERUŠOVANE PRAVÚ STRANU TLAČIDLA ČASOVANIE/DISPLEJ A OBRAZOVKA SA ZMENÍ NASLEDOVNE:

> Nastavenie teploty Aktuálna vnútorná teplota Displej sa vypol Aktuálna vonkajšia teplota



5.5.3 iMODE

V REŽIME CHLADENIA A KÚRENIA, STLAČTE ĽAVÚ STRANU TLAČIDLA "STRONG/MODE" 2 SEKUNDY A AKTUÁLNY REŽIM KLIMATIZÁCIE SA ZAPÍŠE DO PAMÄTI SPOLU S AKTUÁLNOU TEPLOTOU, RÝCHLOSŤOU FÚKANIA, SMEROM FÚKANIA. KEĎ NABUDÚCE STLAČÍTE TOTO TLAČIDLO, KLIMATIZÁCIA AUTOMATICKY ZAPNE ZAPAMÄTANÝ REŽIM.

AK VÁM UŽ NEBUDE VYHOVOVAŤ ZAPAMÄTANÝ REŽIM, RESETUJTE PAMÄŤ A ZVOĽTE OPTIMÁLNY REŽIM.

5.5.4 SMART FÚKANIE

PRI REŽIME CHLADENIA SA FUNKCIA SMART FÚKANIE MÔŽE OTVORIŤ ALEBO ZAVRIEŤ.

NAUČTE SA FUNKCIU SMART FÚKANIE: KLIMATIZÁCIA BEŽÍ AUTOMATICKY NA ZVOLENOM FÚKANÍ A CHLADIACOM REŽIME, ZÁROVEŇ VONKAJŠIA JEDNOTKA PRACUJE NA RELATÍVNE NÍZKOM VÝKONE, ČO JE JEDNA Z FUNKCIÍ ŠETRENIA ENERGIE. NA SPUSTENIE ALEBO VYPNUTIE SMART FÚKANIA, SI PREZRITE V NÁVODE "VÝBER REŽIMU".

5.5.5 REŽIM POHODLNÉHO SPANIA

PRI CHLADIACOM A VYKUROVACOM REŽIME SI MÔŽETE ZVOLIŤ REŽIM POHODLNÉHO SPANIA 1 ALEBO 2

NAUČTE SA OVLÁDAŤ REŽIM POHODLNÉHO SPANIA: REŽIM POHODLNÉ SPANIE 1: ČAS SPANIA JE NASTAVENÝ NA 8 HODÍN, TEPLOTA FÚKANIA SA AUTOMATICKY UPRAVUJE KAŽDÚ HODINU PRVÉ DVE HODINY A PO PRVÝCH DVOCH HODINÁCH JE TEPLOTA KONŠTANTNÁ. REŽIM POHODLNÉ SPANIE 2: ČAS SPANIA JE NASTAVENÝ NA 9 HODÍN A TEPLOTA SA UPRAVUJE ROVNAKO, AKO PRI REŽIME 1. TEPLOTA SA POČAS TOHTO REŽIMU DÁ MENIŤ.

5.5.6 REŽIM SUCHÉHO ČISTENIA

PRI REŽIME CHLADENIA A ODSÁVANIA VLHKOSTI, ZVOĽTE REŽIM SUCHÉHO ČISTENIA. KEĎ SA KLIMATIZÁCIA VYPNE, ZAPNE SA FUNKCIA SUCHÉHO ČISTENIA, ABY SA VYČISTILO VNÚTRO ZARIADENIA.

PROCES FUNGOVANIA AUTOMATICKÉHO SUCHÉHO ČISTENIA: NAJPRV FUNGUJE NA SLABOM FÚKANÍ 4 MINÚTY, POTOM VYHRIEVA 1 MINÚTU A POTOM ZNOVA NA SLABOM FÚKANÍ 2 MINÚTY. POTOM SA AUTOMATICKY VYPNE.

5.5.8 SILNÝ REŽIM

PRI REŽIME CHLADENIA A VYKUROVANIA STLAČTE TLAČIDLO "STRONG" NA SPUSTENIE ALEBO VYPNUTIE SILNÉHO REŽIMU.

5.5.9 FUNKCIA VONKAJŠIEHO ČISTENIA OD PRACHU

KLIMATIZÁCIA MÁ FUNKCIU ČISTENIA OD PRACHU VONKAJŠEJ JEDNOTKY, JE NORMÁLNE, ŽE VONKAJŠIA JEDNOTKA SA ZAPRÁŠI.



PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX K WIFI

SVOJU KLIMATIZÁCIU MÔŽETE PRIPOJIŤ K WIFI A OVLÁDAŤ JU PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE NA MOBILNOM TELEFÓNE ALEBO TABLETE AJ NA DIAĽKU. KLIMATIZÁCIE SA PRIPOJÍ K WIFI LEN PROSTREDNÍCTVOM MOBILNEJ APLIKÁCIE:

6.1 STIAHNUTIE APLIKÁCIE NA OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE LX

APLIKÁCIU NÁJDETE POD NÁZVOM **SOLAR AIR CON** VO VIRTUÁLNOM OBCHODE GOOGLEPLAY PRI ANDROIDOVÝCH ZARIADENIACH A V ITUNES PRI ZARIADENIACH APPLE. STIAHNITE SI APLIKÁCIU DO SVOJHO ZARIADENIA A OTVORTE JU.



6.2 REGISTRÁCIA DO APLIKÁCIE

- 1 PO OTVORENÍ APLIKÁCIE ZVOĽTE MOŽNOSŤ "REGISTER"
- 2 V ĎALŠOM KROKU PRE REGISTRÁCIU VLOŽTE SVOJU EMAILOVÚ ADRESU DO KOLÓNKY "EMAIL" A POTVRĎTE TLAČIDLOM "SEND CODE"
- 3 NA EMAIL VÁM PRÍDE ŠPECIÁLNY KÓD, KTORÝ VLOŽÍTE DO KOLÓNKY "VERIFICATION CODE"
- 4 POTVRĎTE TLAČIDLOM "NEXT"
- 5 V ĎALŠOM KROKU NAPÍŠTE DO KOLÓNKY "PASWORD" SVOJE PRIHLASOVACIE HESLO PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU A TO ISTÉ HESLO VLOŽTE DO KOLÓNKY "CONFIRM PASSWORD"
- 6 DOKONČITE REGISTRÁCIU TLAČIDLOM "FINISH"



6 6.3 REGISTRÁCIA KLIMATIZÁCIE LX

NA REGISTRÁCIU KLIMATIZÁCIE MUSÍTE OSKENOVAŤ QR KÓD, KTORÝ JE UMIESTNENÝ NA PRAVEJ BOČNEJ STRANE VNÚTORNEJ JEDNOTKY VAŠEJ KLIMATIZÁCIE.

NA DISPLEJI VÁŠHO MOBILNÉHO ZARIADENIA POTVRĎTE "+" A V ĎALŠOM KROKU NASMERUJTE KAMERU VAŠEHO ZARIADENIA NA QR KÓD.

ZARIADENIE KÓD ZOSKENUJE A AUTOMATICKY PREDJE NA ĎALŠÍ KROK INŠTALÁCIE.



6.4 PRIPOJENIE KLIMATIZÁCIE LX K WiFi

- 1 PO ZOSKENOVANÍ QR KÓDU VÁS APLIKÁCIA AUTOMATICKY PRESMERUJE NA ĎAJŠÍ KROK PRIPOJENIA KLIMATIZÁCIE K WIFI. APLIKÁCIA AUTOMATICKY VYHĽADÁ VAŠU WIFI SIEŤ. DO KOLÓNKY "PASSWORD" ZADAJTE HESLO NA VAŠE WIFI A POTVRĎTE TLAČIDLOM "FINISH".
- 2 V ĎALŠOM KROKU SPÁRUJTE VAŠE ZARIADENIE SO ZAREGISTROVANOU KLIMATIZÁCIOU POTVRDENÍM TLAČIDLA "ADD".

V PRÍPADE, ŽE BY APLIKÁCIA NEZAREGISTROVALA NOVÚ KLIMATIZÁCIU, SKÚSTE TO ZNOVA POTVRDENÍM LINKU "PLEASE TRY AGAIN"

V PRÍPADE, ŽE BUDE ZDROJ WIFI VO VAŠOM OBJEKTE ODPOJENÝ OD ELEKTRICKEJ SIETE, MÔŽE DÔJSŤ K STRATE PRENOSU SIGNÁLU MEDZI KLIMATIZÁCIOU A VYSIELAČOM WIFI A NÁSLEDNÝMI MOŽNÝMI PROBLÉMAMI PRI OVLÁDANÍ KLIMATIZÁCIE POMOCOU APLIKÁCIE. V TAKOMTO PRÍPADE VYPNITE NA 3 MINÚTY KLIMATIZÁCIU Z ELEKTRICKEJ SIETE A ZÁROVEŇ JU ODPOJTE OD FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV POMOCOU POISTKOVÉHO OVLÁDAČA. PO OPÄTOVNOM ZAPOJENÍ KLIMATIZÁCIE DO ELEKTRICKEJ SIETE, KLIMATIZÁCIA POTVRDÍ ZRESETOVANIE DLHÝM PÍPNUTÍM. AK BY NEZAZNEL ŽIADNY SIGNÁL, RESET ZOPAKUJTE.





6.5 ZMENA NÁZVU KLIMATIZÁCIE LX

V APLIKÁCIÍ SI MÔŽETE ZMENIŤ NÁZOV VAŠEJ KLIMATIZÁCIE:

- 1 NA ÚVODNEJ STRÁNKE STLAČTE PANEL S POPISOM KLIMATIZÁCIE V STREDE OBRAZOVKY MOBILNÉHO ZARIADENIA A POTIAHNITE DOĽAVA.
- 2 NA PANELY SA OBJAVIA MOŽNOSTI "EDIT" A "DELETE". ZMENU NÁZVU KLIMATIZÁCIE UMOŽNÍTE POTVRDENÍM TLAČIDLA "EDIT"
- 3 NÁSLEDNE ZADAJTE NOVÝ NÁZOV VAŠEJ KLIMATIZÁCIE PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU NA KLÁVESNICI OBRAZOVKY A POTVRĎTE TLAČIDLOM "CONFIRM".



14

LOGITEX PATENTOVANÁ TECHNOLÓGIA VAŠA KLIMATIZÁCIA JE TERAZ PREMENOVANÁ:



6.6 OPÄTOVNÉ PRIHLÁSENIE DO APLIKÁCIE

- 1 OTVORTE APLIKÁCIU VO VAŠOM MOBILNOM ZARIADENÍ A POTVRĎTE VSTUP TLAČIDLOM "LOGIN".
- 2 APLIKÁCIA BY SI MALA PAMÄTAŤ VAŠE PRIHLASOVACIE ÚDAJE, AK SÚ VŠAK KOLÓNKY PRÁZDNE, ZADAJTE VAŠU EMAILOVÚ ADRESU DO KOLÓNKY "EMAIL" A VAŠE HESLO DO KOLÓNKY "PASSWORD".
- 3 POTVRĎTE VSTUP TLAČIDLOM "LOGIN".





PRI ĎALŠOM PRÍHLÁSENÍ SA DO APLIKÁCIE MÔŽETE TIETO KROKY PRESKOČIŤ TLAČIDLOM "SKIP", KTORÉ SA OBJAVÍ V PRAVOM HORNOM ROHU OBRAZOVKY MOBILNÉHO ZARIADENIA PO OTVORENÍ APLIKÁCIE:



POTVRĎTE TLAČIDLOM "SKIP"

6.7 VYPNUTIE / SPUSTENIE KLIMATIZÁCIE LX CEZ APLIKÁCIU

- 1 PO PRIHLÁSANÍ SA DO APLIKÁCIE UVIDÍTE NA SPODNEJ ČASTI OBRAZOVKY MODRÉ TLAČIDLO "OPEN". ZNAMENÁ TO, ŽE KLIMATIZÁCIA JE MOMENTÁLNE VYPNUTÁ. PO POTVRDENÍ TOHTO TLAČIDLA KLIMATIZÁCIU PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE SPUSTÍTE.
- 2 AK JE NA ROVNAKOM MIESTE TLAČIDLO "CLOSE", ZNAMENÁ TO, ŽE KLIMATIZÁCIA JE PRÁVE V PREVÁDZKE A POTVRDENÍM TOHTO TLAČIDLA JU PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE VYPNETE.





6 6.8 OVLÁDANIE KLIMATIZÁCIE LX PROSTREDNÍCTVOM APLIKÁCIE

- I TLAČIDLOM "+" A "-" MÔŽETE PRIDAŤ ALEBO UBRAŤ POŽADOVANÚ TEPLOTU.
- PROSTREDNÍCTVOM IKÓN NA SPODNEJ STRANE OBRAZOVKY (AUTOMATICKÝ REŽIM, CHLADENIE, KÚRENIE, ODVLHČOVANIE, OBEH VZDUCHU) VYBERTE POŽADOVANÝ REŽIM KLIMATIZÁCIE.



POSUNUTÍM OBRAZOVKY MOBILNÉHO ZARIADENIA NAHOR SA DOSTANETE K ĎALŠÍM MOŽNOSTIAM NASTAVENIA KLIMATIZÁCIE.

- 3 INTENZITU FÚKANIA MÔŽETE REGULOVAŤ POMOCOU SEKCIE "WIND SPEED". ZLOĽTE JEDEN Z REŽIMOV: "AUTO"- AUTOMATICKÝ, "LOW"- SLABÝ, "MIDDLE"-STREDNÝ A "HIGH"- SILNÝ.
- 4 SMER FÚKANIA (NAHOR/NADOL) MÔŽETE REGULOVAŤ POMOCOU SEKCIE "HORIZONTAL PENDULUM" A TO OD MINIMÁLNEHO OTVORENIA (P1) VEJÁROV AŽ PO MAXIMÁLNE OTVORENIE (P5). ZVOLENÍM TLAČIDLA "AUTO" KLIMATIZÁCIA AUTOMATICKY REGULUJE OTVORENIE VEJÁROV PODĽA POTREBY.



LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU

- ZA OBAL, V KTOROM BOL VÝROBOK DODANÝ, BOL UHRADENÝ RECYKLAČNÝ POPLATOK ZA SPÄTNÉ VYUŽITIE OBALOVÉHO MATERIÁLU.
 - OBAL ULOŽTE NA URČENÉ MIESTO PRE UKLADANIE ODPADU.
 - RECYKLAČNÝ POPLATOK BOL UHRADENÝ AJ ZA SAMOTNÝ VÝROBOK LX.
- NEPOUŽITEĽNÝ VÝROBOK PO UKONČENÍ PREVÁDZKY DEMONTUJTE A DOPRAVTE DO CENTRA RECYKLÁCIE ODPADU ALEBO ZBERNÉHO DVORU PRE ODPAD.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

- JÁRUKA NA SOLÁRNU HYBRIDNÚ KLIMATIZÁCIU LX JE 2 ROKY OD DÁTUMU MONTÁŽE ZARIADENIA
- MONTÁŽ MÔŽE VYKONAŤ LEN OPRÁVNENÁ FIRMA, KTORÁ MÁ PLATNÉ CERTIFIKÁTY, OPRÁVNENIA A SKÚŠKY PRE PRIPÁJANIE ELEKTRICKÝCH A VYSOKOTLAKOVÝCH ZARIADENÍ
- PRI REKLAMÁCII KLIMATIZÁCIE LX JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ DOKLADY O ODBORNOSTI MONTÁŽNEJ FIRMY, KTORÁ PREVIEDLA MONTÁŽ KLIMATIZÁCIE LX, AK NIE JE V ZOZNAME CERTIFIKOVANÝCH MONTÁŽNYCH FIRIEM VÝROBCU KLIMATIZÁCIE LX, UVEDENÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE VÝROBCU



8









ATHACIA

KLIMATICA

CULLER KLIMAN

CITEX

C

